取 扱 説 明 書

フロー・デバイダー・バルブ (分流弁)

FDCT 型

高美精機株式会社

1. 製品概要

行き行程を制御(同調)する片道同調用バルブ、チェックバルブにより、逆流(集流)ができるが同調はしない。

2. 作動説明

FDCT 型は、ボディ、スプールと両サイドのカバー及びカバー内部のスプリング、チェックバルブとチェックスプリングより構成されています。

分流時の流れは、P ポートより流入した油が左右それぞれのオリフィス a、b を通り、c、d から調整用絞り e、f を通り、 $A \cdot B$ ポートへと流れます。

この時、出口 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ ポートの圧力が同じであればスプールは中央にあって、それぞれ等量の油が流れ出ます。

仮に、Aポート側の抵抗(圧力)が増すと、Pと a、Pと b の圧力差のため B ポートに油が流れる量が多くなってしまいます。しかし、スプールが g と b の圧力差のため右に動き、このため調整用絞り f が絞られ b0 b1 b2 b3 の圧力差が同一になる位置で静止します。

従ってA・Bポートには同量流れるようになります。

逆流(集流)時は、 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ ポートから流入した油がそれぞれ \mathbf{i} 、 \mathbf{j} 部からチェックバルブを押し、フリー(自由流れ)で \mathbf{P} ポートへと流れ出ます。

構造略図 スプ[°]ール B B Fェックハ N J * オリフィス a

-1-

3. 製品特徴

- (1) 配管途中に接続するだけ、調整は不要です。
- (2) 偏荷重(圧力差)大でも同調します。
- (3) 分流比 (一定) を変えることができます。 形式により 比 1:3 程度まで
- (4) 粘度による影響はほとんどありません。

4. 取扱注意

- (1) バルブ取付は、内部のスプールが水平を保つこと。
- (2) バルブ取付面は、平面度に注意してください。
- (3) 取付ボルトは付属していません。

(推奨)FDCT-04型	ねじ込みタイプ	M10×75 (3本)
	ガスケットタイプ	M10×75 (3本)
FDCT-08型	ねじ込みタイプ	M14×95 (3本)
	ガスケットタイプ	M14×95 (4本)
FDCT-10型	ねじ込みタイプ	M16×125 (3 本)
	ガスケットタイプ	M20×130 (4本)

- (4) 配管接続時など、異物及びゴミの混入などがないように充分注意してください。作動不良の原因になります。
 - ・シールテープや塗料片(かす)、埃、塵、砂など特に風の強い時の作業は充分注意してください。
 - ・ 作動油自体の汚れ、及び劣化に注意してください。
- (5) 配管接続後の試運転時に、充分エアー抜きを行ってください。混入具合により作動不良の原因になります。

- (6) 定格流量内でご使用ください。
- (7) ポート $A \cdot B$ の一方の流路を閉じると、もう一方も閉じられ油は流れなくなります。(リークあり)
- (8) シリンダ同調の場合、誤差の修正は、ストローク・エンドで行うので、そのまま加圧してください。
- (9) バルブより、アクチュエータへの配管長は左右ともなるべく同じにして ください。
- (10) 管用テーパねじの適正締め付けトルク

サイズ	適正トルク	サイズ	適正トルク
Rc 3/8"	45∼55 N·m	Rc 1"	160∼180 N·m
Rc 1/2"	70∼80 N·m	Rc 1·1/4"	215~245 N·m
Rc 3/4"	110∼130 N·m		

 $※シールテープはねじの先端を <math>1\sim2$ 山残して $2\sim3$ 重に巻いてください。

5. 保守・点検

異常現象の原因と対策

始動時及び作動中

- (1) アクチュエータが作動しない。
- (2) 誤差が非常に大きい。
- (3) 片方だけ作動しない、または両方作動しない。
- (4) 規定のスピードが出ない。
- (5) 圧力降下が大きい。
- (6) バルブより騒音を発している。

等の問題がある場合は、まず次の点をチェックしてください。

- 1. ポンプの吐出は正常かどうか。
- 2. 圧力は正規かどうか、また圧力とウェートの関係を調べる。
- 3. 油の粘度、油温のチェック。
- 4. 油中に気泡はないか。
- 5. その他付属機器のチェック。
- 6. バルブに規定流量が流れているか。

※ バルブに問題があると判断された場合、スプールの摺動、ゴミや異物の混入、スプリング・O リングの破損等の原因が考えられますので、分解、部品検査を行ってください。

分解時の注意事項

- 1. 部品を絶対に傷つけないこと。
- 2. 部品を汚染させないこと (分解する場所は清浄に)。
- 3. 取外した配管等の開口部にカバーをかけ、異物混入を防ぐこと。
- 4. 清浄な洗油(灯油または軽油など)を用意しておくこと。

※分解時は構造図(組立図)をご参照ください。

検査事項

ボディ

摺動部の傷や摩耗の程度を確認。

スプール

ボディ内で軽く動くか確認。(動きが悪い場合、洗油でよく洗い、再度動き を確認してください。)

オリフィス部の傷の有無を確認。

チェックバルブ

摺動部、シート部の傷の確認。

スプリング

弾力性の程度の確認。

Oリング

弾力性の程度、傷などの確認。


異物の混入の確認、他部品の傷の確認も行ってください。

6. 精度

ポート $A \cdot B$ の圧力差 (偏荷重) が 19.6MPa (200kgf/cm2) でも確実に同調し、優れた精度を有します。(下記表参照。)

全製品、単体テストを行なっております。






7. 圧力損失

圧力損失は、以下の式で求められます。

ポート P 標準流量時 $\triangle P = 0.7 MPa$ (7kgf/cm2)

圧力損失線図



尚、不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。

高美精機株式会社

埼玉県川越市芳野台1丁目103-19 TEL049-224-4030(代) FAX 049-224-4018